



Bedside Scale

Model AD-6121ABT1

Instruction Manual

English

Manuel d'instructions

Français

Manual de Instrucciones

Español

Manuale di Istruzioni

Italiano

Bedienungsanleitung

Deutsch

Gebruiksaanwijzing

Nederlands

Manual de Instruções

Português

Brugsvejledning

Dansk

Instruktionsmanual

Svenska

Bruksanvisning

Norsk



Käyttöohje

Suomi



Deze Handleiding en Markeringen

Alle aanwijzingen voor een veilig gebruik worden aangeduid met “WAARSCHUWING” of “OPGELET”, van ANSI Z535.4 (American National Standard Institute (Amerikaans Nationaal Norminstituut): Product Safety Signs and Labels (Productveiligheidstekens en -Labels). Zij hebben de volgende betekenis:

 WAARSCHUWING	Een mogelijk risicovolle situatie die, als deze niet wordt vermeden, een ongeval met dodelijke afloop of ernstig letsel tot gevolg kan hebben.
 OPGELET	Een mogelijk risicovolle situatie die, als deze niet wordt vermeden, een ongeval met licht of vrij ernstig letsel tot gevolg kan hebben.



Dit is een risicowaarschuwingmarkering.

- Deze handleiding kan ter verbetering van het product, te allen tijde, zonder kennisgeving vooraf worden gewijzigd.
- De productspecificaties en de inhoud van deze handleiding kunnen worden gewijzigd zonder dat dit de fabrikant verplicht de verbeteringen door te voeren in eerdere uitvoeringen van producten.
- Windows is een geregistreerd handelsmerk van Microsoft Corporation.



INHOUD

1.	VOORZORGSMATREGELEN	2
1.1.	Maatregelen voor een veilig gebruik.....	2
1.2.	Aanwijzingen voor behandeling	2
2.	OPMERKINGEN VÓÓR INGEBRUIKNAME.....	3
3.	KENMERKEN	3
4.	ONDERDELEN EN ACCESSOIRES.....	4
4.1.	Symbolen	5
5.	VÓÓR GEBRUIK	6
5.1.	Vorbereiding	6
6.	GEBRUIK VAN DE WEEGSCHAAL.....	7
6.1.	Basisfuncties	7
6.2.	Zo werkt de draadloze verbinding.....	8
7.	ONDERHOUD.....	9
7.1.	Onderhoud voor goed functioneren	9
7.2.	De weegschaal reinigen	9
7.3.	De weegschaal opbergen	9
8.	VOOR U VERZOEKT OM REPARATIE	10
9.	SPECIFICATIES	11
9.1.	Specificaties	11
9.2.	Buitenafmetingen.....	11



1. VOORZORGSMAATREGELEN



1.1. Maatregelen voor een veilig gebruik

OPGELET

- Plaats de weegschaal niet op een zachte, natte of gladde ondergrond. Plaats de weegschaal op een stevige en rechte ondergrond.
- Plaats de weegschaal niet op een plek waar erover kan worden gestruikeld of er tegenaan kan worden geschopt.
- Ga niet met natte voeten op de weegschaal staan.
- Ga voorzichtig op het middelste deel van de schaal staan.
- Ga niet op het display-venster staan.
- Neem de weegschaal altijd vast aan de handgreep, zwaai er niet mee en stoot de weegschaal nergens tegenaan.
- Demonteer de weegschaal niet en breng er geen wijzigingen in aan. Houd de weegschaal vrij van vocht, stof en vuil.
- De weegschaal mag alleen worden gerepareerd door gekwalificeerd personeel. Als u zelf probeert reparaties uit te voeren, kan de weegschaal vlam vatten of schade oplopen. Schade die ontstaat doordat u zelf probeert de weegschaal te repareren, valt niet onder de garantie.
- Metingen kunnen afwijken als de weegschaal wordt gebruikt in de buurt van TV-toestellen, magnetrons, mobiele telefoons, röntgen-apparatuur of andere toestellen met krachtige elektrische velden.
- Onderdelen van gebruikte apparatuur en batterijen worden niet beschouwd als gewoon huishoudafval en zij moeten worden verwerkt volgens de geldende lokale voorschriften.



1.2. Aanwijzingen voor behandeling

1.2.1. Installatie

- Plaats de weegschaal op een tochtvrije plaats en op een vlakke, trillingsvrije ondergrond. De vloer moet stevig genoeg zijn voor het gewicht van de weegschaal en de persoon die wordt gewogen.
- Plaats de weegschaal op een plaats waar zij niet blootstaat aan direct zonlicht.
- Plaats de weegschaal op een plaats waar zij niet blootstaat aan krachtige geluiden van buitenaf en krachtige elektromagnetische golven.
- Plaats de weegschaal niet op een plaats waar corrosieve, ontvlambare of explosieve stoffen aanwezig zijn.
- Zorg ervoor dat op de plaats waar de weegschaal staat, temperatuur en vochtigheid de opgegeven waarden niet overschrijden.

Aanwijzingen voor gebruik

- Het maximum weegvermogen van de weegschaal is 150 kg. Overschrijd dit niet.
- Sta tijdens het wegen stil op de weegschaal.
- Gebruik niet veel kracht wanneer u de ON/OFF-schakelaar of de ZERO- schakelaar indrukt. Trap niet tegen de schakelaars.



2. OPMERKINGEN VÓÓR INGEBRIJKNAME

- Het toestel voldoet aan de wettelijke richtlijn EMC 2004/108/EG (elektromagnetische compatibiliteit). De WML-40AH is goedgekeurd volgens de R&TTE-richtlijn voor transmissiemodules, aangeduid met het keurmerk **CE**₀₆₇₈**®**. De transmissiemodule is geproduceerd door MITSUMI en in de bloeddrukmeter van de oorspronkelijke fabrikant opgenomen.
- Bedoeld gebruik
Het toestel is een weegschaal voor thuis, voor een ziekenhuis of kliniek, te gebruiken voor gewichtsbepaling en -controle. Door middel van de interne draadloze verbinding kan het toestel communiceren met toestel voor gezondheidscontrole.
- Gebruiksomgeving
Het toestel is voor gebruik binnenshuis.




3. KENMERKEN

- AD-6121ABT1 is een gecontroleerde compacte, lichte en draagbare weegschaal.
- De zoemer geeft de weegomstandigheden aan.
- De voeding gebruikt alleen batterijen.
- Automatische uitschakelfunctie: om te voorkomen dat de batterijen voortijdig opraken schakelt de stroomvoorziening automatisch uit wanneer de weegschaal ongeveer 45 seconden niet wordt gebruikt.




4. ONDERDELEN EN ACCESSOIRES



Accessoires




Gebruiksaanwijzing



Vier batterijen van het type LR6



4.1. Symbolen



Displaysymbolen

Symbolen	Beschrijving
○ Stabiel	Dit symbool verschijnt wanneer het weergegeven gewicht stabiel is.
⎓ Batterij leeg	Dit symbool verschijnt wanneer de batterijen leeg zijn. Vervang de batterijen door vier nieuwe van het type LR6.

Schakelaars

Schakelaars	Beschrijving
① ON/OFF-schakelaar	Schakelt de weegschaal aan en uit.
→0← ZERO-schakelaar	Wanneer deze schakelaar wordt ingedrukt nadat er een voorwerp van 2 kg of minder op de schaal is geplaatst, wordt het weergegeven gewicht op nul gezet.

Symbolen

Symbolen	Functie / Betekenis	Aanbevolen handeling
①	Schakel het toestel aan en uit	_____
⊕ ⊖	Aanwijzing voor het plaatsen van de batterijen	_____
— — —	Gelijkstroom	_____
S/N	Serienummer	_____
2007	Productiedatum	_____
	Type B: Toestel is zo ontworpen dat speciale bescherming wordt geboden tegen elektrische schokken.	_____
CE 0678 ①	Etiket transmissiemodule volgens R&TTE-richtlijn	_____
	AEEA-label	_____
III	Precisieklasse	_____




5. VÓÓR GEBRUIK





5.1. Voorbereiding

- 1 Gebruik de vier alkaline batterijen van het type LR6.
- 2 Plaats de weegschaal op een stevige ondergrond en stel de stelvoeten zo af dat de luchtbel in het midden van de waterpas zit.




5.1.1. Gebruik van batterijen

⚠ OPGELET

- Zet de batterijen zo in dat de pluspool (+) en minpool (-) overeenkomen met de aanduiding in de batterijhouder.
 - Gebruik vier batterijen van het type LR6.
 - Gebruik geen oude en nieuwe batterijen samen.
 - Verwijder de batterijen wanneer de weegschaal gedurende lange tijd niet wordt gebruikt. De batterijen kunnen gaan lekken en defecten veroorzaken.
 - Spoel de weegschaal onmiddellijk schoon onder stromend water, als de batterijen hebben gelekt.
-
- Wanneer het symbool Batterijen leeg  verschijnt, moeten de batterijen worden vervangen door vier nieuwe batterijen van het type LR6.
N.B. het symbool Batterijen leeg  verschijnt niet wanneer de batterijen volledig zijn uitgeput.

- 1 Verwijder het deksel van de batterijhouder.
- 2 Plaats vier nieuwe batterijen van het type LR6 in de batterijhouder en let er daarbij op dat u de plus (+) en minpolen (-) juist plaatst.
- 3 Plaats het deksel van de batterijhouder terug.






6. GEBRUIK VAN DE WEEGSCHAAL



6.1. Basisfuncties

- 1 Zorg ervoor dat er zich niets op de weegschaal bevindt.
- 2 Zet de weegschaal aan met een druk op de ON/OFF-schakelaar.
Alle displaysegmenten lichten op en er verschijnt een nul op het display.
- 3 Druk op de ZERO-schakelaar.
Druk op de ZERO-schakelaar als er geen nul verschijnt.
- 4 Stap voorzichtig op de weegschaal.
- 5 Er verschijnen meer streepjes in het display als de waarde stabiel wordt.
- 6 Wanneer de waarde stabiel is, toont de schaal het gewicht en wordt het merkteken Stabiel "O" ingeschakeld.
- 7 Stap voorzichtig van de weegschaal.
- 8 Het gewicht wordt 15 seconden lang getoond en dan wordt de schaal automatisch uitgeschakeld.
U kunt de weegschaal ook uitschakelen met een druk op de ON/OFF-schakelaar.





6.2. Zo werkt de draadloze verbinding

Aan het einde van de meting wordt uw gewicht automatisch naar uw gezondheidsmonitor verzonden. U hoeft niets te doen. Als de gezondheidsmonitor niet werkt of niet binnen het bereik van de schaal staat, wordt het gewicht in het geheugen van de schaal opgeslagen (maximaal 40 gegevens).



7. ONDERHOUD



7.1. Onderhoud voor goed functioneren

- Controleer de weegschaal op goed functioneren en inspecteer of kalibreer het toestel, als dat nodig is.
Het wordt aangeraden om de weegschaal eens per 2 jaar te laten inspecteren op een juiste werking en nauwkeurigheid.
Neem contact op met de plaatselijke A&D-dealer voor meer informatie over inspectie of kalibratie.



7.2. De weegschaal reinigen

- Reinig de weegschaal met een zachte doek die is bevochtigd met water en een mild schoonmaakmiddel. Na bevochtiging moet de doek worden uitgeknepen of uitgewrongen zodat de doek niet druipend nat is.
- Maak de weegschaal niet schoon met organische oplosmiddelen zoals thinner, benzine en methanol.
- Maak de weegschaal niet schoon met een chloorhoudend ontsmettingsmiddel.
- Stel de weegschaal niet bloot aan sterke ultravioletstraling of hete stoom.



7.3. De weegschaal opbergen

- Wanneer u de weegschaal opbergt:
 - Let erop dat er zich niets op de weegschaal bevindt.
 - Let erop dat er niet iets tegen de ON/OFF-schakelaar drukt.
 - Neem de batterijen eruit.
- Berg de weegschaal niet op:
 - Op plaatsen waar het toestel is blootgesteld aan hoge temperatuur of een hoge luchtvochtigheid.
 - Op plaatsen met een hoog gehalte aan zout, zwavel of corrosieve gassen.
 - Op plaatsen waar chemicaliën zijn opgeslagen.



8. VOOR U VERZOEKT OM REPARATIE

- Raadpleeg de onderstaande tabel voor u verzoekt om reparatie.

Wanneer	Wat u moet doen
Niets op het display verschijnt, ook al is de weegschaal ingeschakeld.	Controleer of de batterijen goed zijn geplaatst. Controleer of de batterijen leeg zijn.
[----] op het display blijft en niet verandert.	Controleer of er zich niets op de weegschaal bevindt. Controleer of niets de weegschaal raakt.
Er een groot verschil is tussen het geschatte gewicht en het gemeten gewicht.	Controleer of de weegschaal waterpas staat. Controleer of niets de weegschaal raakt.
De schakelaars niet werken. Het display niet verandert, ook al worden de schakelaars ingedrukt.	Neem de batterijen uit en zet ze weer in. Schakel vervolgens het toestel aan.
[E-1], [E-2] of [E-4] verschijnt op het display.	Vraag om reparatie.
[E] verschijnt.	Deze foutmelding verschijnt wanneer de weegschaal zwaarder wordt belast dan de bedoeling is. Belast de weegschaal de weegschaal niet te zwaar.
[-E] verschijnt.	Deze foutmelding verschijnt wanneer de meetwaarde minder dan 3 kg bedraagt. Controleer of niets op de weegschaal is geplaatst en niets de weegschaal raakt. Schakel de weegschaal daarna uit en weer aan.



9. SPECIFICATIES




9.1. Specificaties

Type	AD-6121ABT1
Maximum weegvermogen	150 kg
Minimumweergave	100 g
Minimum weegvermogen	2 kg
Display	LCD
Bereikoperationele temperatuur/luchtvochtigheid	+5°C tot +35°C / 30%RH tot 85%RH Geen condensatie
Conditie voor opslag	-20°C tot +60°C / 10%RH tot 95%RH
Voeding	Vier batterijen van het type LR6
Levensduur batterijen	Ong. 1000 wegingen (afhankelijk van type en omgevingstemperatuur.)
Zoemer	
Buitenafmetingen	314 (D) x 315 (B) x 57 (H) mm
Gewicht	Ong. 3,0 kg
Draadloze communicatie	WML-40AH (MITSUMI Electronics Co. Ltd.)



9.2. Buitenafmetingen



Eenheid: mm

AND

 **A&D Company, Limited**

1-243 Asahi, Kitamoto-shi, Saitama 364-8585 JAPAN
Telephone: [81] (48) 593-1111 Fax: [81] (48) 593-1119

EC	REP
----	-----

A&D INSTRUMENTS LTD.

Unit 24/26 Blacklands Way, Abingdon Business Park, Abingdon, Oxfordshire OX14 1DY United Kingdom
Telephone: [44] (1235) 550420 Fax: [44] (1235) 550485